

Thanos KNX FAQ

1. Mit welcher Software wird das Thanos KNX konfiguriert?
 - ETS3/ETS4/ETS5 über die Einstellung „Parameter“
2. Welche ETS Version wird mindestens benötigt?
 - ETS3.0f (Build 00990)
 - ETS4.1.4 (Build 3109)
 - ETS5.0.6 (Build1267)
3. Wo bekomme ich Informationen wie z.B. Anschlußbelegung / Firmware her?
 - Lesen Sie das Produktdatenblatt
4. Woher bekomme ich die Projektdateien?
 - <https://www.thermokon.de/downloadcenter/#>
 - Raumbediengeräte -> Premium Design -> thanos -> „Software“ ->
 - thanos KNX Version 2.4.zip
5. Wie bekomme ich die Projektdateien in die ETS?
 - ETS4 unter Projektansicht „Importieren...“
 - ETS3 unter Datei „Import...“
 - ETS5 „Projekt importieren“Danach „Projekt öffnen/verwalten...“
6. Welche Dateiendung für welche ETS Version?
 - ETS3 Projektdatei: *.pr5
 - ETS4 Projektdatei: *.knxproj
 - ETS5 Projektdatei: *.knxproj
7. Ich benötige eine Produktdatei mit der Endung (*.knxprod, *.vd5, *.vd4, *.vd3, *.vd2, *.vd1, *.vdx) wo bekomme ich sie her?
 - Zur Zeit werden keine Produktdateien zur Verfügung gestellt
 - Sie müssen mit den Projektdateien *.pr5 oder *.knxproj arbeiten
8. Wie bekomme ich das Thanos KNX Gerät in ein vorhandenes Projekt?
 - Öffnen Sie das importierte Thanos KNX Projekt und das vorhandene Projekt
 - Geräte können nun per „Drag&Drop“ von einem ins andere Projekt kopiert werden.
9. Welche Physikalische Adresse hat das Thanos KNX bei Auslieferung?
 - 1.15.255
10. Wo finde ich den Programmierknopf zum Programmieren einer neuen Physikalischen Adresse?
 - Es müssen die Touchtasten oberhalb der Spange, linke untere und rechte obere Ecke gleichzeitig für ca. 10 Sekunden gedrückt werden (L-Variante)
 - Es müssen die Touchtasten rechts der Spange, linke untere und linke obere Ecke gleichzeitig für ca. 10 Sekunden gedrückt werden (LQ-Variante)
11. Brauche ich eine SD-Karte um das Thanos KNX in Betrieb zu nehmen?
 - Nein, die SD Karte dient dazu Firmware Updates vorzunehmen.
12. Wie bekomme ich die aktuelle Firmwareversion angezeigt?
 - Beim Aufstarten des Thanos KNX werden Firmware- Versionsnummern angezeigt
13. Welche Firmwareversion muß vorhanden sein um mit den aktuellen Projektdateien arbeiten zu können?
 - Firmware Net Unit (KNX) 2.4.0

14. Meine Thanos KNX zeigt beim Aufstarten Bus Unit: 1.2/KNX, kann ich ein Firmware Update machen?

- Nein, bei dieser Version handelt es sich um eine Kundenversion, welche kein Update über SD-Karte zuläßt.

15. Wodurch unterscheidet sich ein Thanos KNX, welches vor dem 07.11.2012 produziert wurde zu den aktuellen Geräten?

- Ältere Geräte haben auf der Rückseite nur die Anschlüsse 2, 3, 4, 5 herausgeführt
- Neure Geräte haben zusätzlich auf der Rückseite die Anschlüsse 6, 7, 8, 9, 10 herausgeführt, da 4 digitale Eingänge hinzugekommen sind.